



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Hűtés-fűtés fali termosztát használati útmutató

- A kijelzőn jobb felső sarkában található ventilátor szimbólum megnyomásával a hűtés és a fűtés fokozatai állíthatók.
- 0 – kikapcsolás
1.2.3 fokozat a befűtés erősségét jelöli
AUTOMATA üzemmód
- Automata üzemmódban a kívánt hőmérséklet elérése után kikapcsol a készülék, majd a hőigény szerint automatikusan újra indul.
- A + és a - jelekkel tudjuk a szobai hőmérsékletet állítani.
- A szobai hőmérsékletet maximum 2,5 C fokkal tudjuk fel illetve le módosítani.
- A bal felső sarokban látható ember szimbólum esetén a készülék szervizelés alatt áll, nem üzemel.



4. emeleti tetőtéri ablak távirányító használati útmutató

- A kijelzőn található ház szimbólum megnyomásával a készüléket üzembe helyezzük.
- Az érintőképernyő elhúzásával a következő funkcióból tudnak választani:
ABLAK1: ablak nyitása
KÜLSŐ HŐVÉDŐ ROLÓ1: A besugárzó hő akár 76%-át kiszűri, nyáron akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában.
ÁRNYÉKOLÓ1: Fényzáró árnyékoló
- A szimbólumok alatt ábrák a nyit-zár, illetve a roló le és fel húzását jelölik.
- A kikapcsolás automatikus, a kijelző magától elsötétül.

Ha további információra és segítségre van szükségem, kérem forduljon a recepcióhoz!